

Simply II 433 *Simply II 868*



Guide rapide d'utilisation

09/2024

Introduction

Les nouveaux modèles Simply II permettent la copie et/ou la programmation de la plupart des télécommandes à code fixe ou évolutif de notre catalogue.

Ces télécommandes ont été conçues de telle manière qu'elles sont capables de reproduire les caractéristiques de transmission des télécommandes d'origine. Grâce à des mises à jour périodiques, de nouvelles compatibilités sont introduites à distance sur ces appareils, ce qui évite les retours et permet de réduire le *stock*.

Il existe des modèles pour la bande 433 et 868 MHz, tous deux compatibles avec le système Kaptia Klever.



Opération

Pour programmer la télécommande, il faut la connecter au câble micro USB du duplicateur Kaptia Klever. L'application vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires jusqu'à ce que la programmation soit terminée.

LED lumineux

La LED de l'appareil signale les situations suivantes :

La LED clignote régulièrement lorsque le bouton est enfoncé	Le code est transmis normalement
La LED clignote 2 fois lorsque vous appuyez sur un bouton	La télécommande (ou le bouton) n'est pas programmé*
La LED clignote 3 fois lorsque vous appuyez sur un bouton	La batterie est faible. La batterie doit être remplacée.

* Note

Selon le type de code chargé dans la télécommande, cette indication peut être légèrement différente. Si vous avez des questions, contactez Kaptia.

Remplacement de la batterie

Cette télécommande fonctionne avec 1 pile NON RECHARGEABLE de type CR2032.

Pour les remplacer, vous devez faire levier sur l'encoche du côté droit avec une pièce de monnaie ou un objet similaire jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.

Une fois ouverte, les piles usagées doivent être retirées du support de piles et remplacées par des neuves du même type, en respectant la polarité.

Encoche latérale



Caractéristiques techniques

Codes compatibles	Codes fixes et évolutifs (voir liste de compatibilité)
Fréquences de fonctionnement	433 / 868 MHz (selon le modèle)
Nombre de boutons :	3
Numéro maximum de codes	1/3 (selon le type de code)
Portée	< 100 mètres
Couleur du LED d'état	Blanc
Batterie	1 x 3 V (type CR2032)
Système compatible :	Kaptia Klever / Key (modèle 433 uniquement)
Possibilité de mise à jour:	Oui

Important : Le connecteur de programmation ne doit être utilisé que pour programmer l'appareil. L'utilisation de ce connecteur à d'autres fins peut endommager l'appareil.