

EV^d



Guía rápida de utilización

09/2024

Introdución

O novo mando dixital FV (FV ^d) permite a copia e/ou programación de controis de código fixo con frecuencias entre 240 e 434 MHz.

Cada botón pódese configurar de forma independente, de xeito que o mando a distancia pode ter simultaneamente diferentes códigos en diferentes frecuencias.

Este dispositivo é compatible co sistema Kaptia Klever e permite a copia da maioría dos códigos fixos do mercado.



Funcionamento

Para programar o control remoto, debe estar conectado ao cable micro USB do duplicador Kaptia Klever. A aplicación guiarache a través de todos os pasos necesarios ata completar a programación.

Luz indicadora

O LED do dispositivo informa das seguintes situacións:

O LED parpadea regularmente mentres se preme o botón	O código transmítese normalmente
O LED parpadea 2 veces	O botón non está programado
O LED parpadea 5 veces	Consulte con Kaptia
O LED parpadea 3 veces	A batería está baixa. A batería debe ser substituída.

Substitución da batería

Este mando a distancia funciona con 1 pila NON RECARGABLE tipo CR2032.

Para substituíla, debes quitar o parafuso traseiro e despois deslizar un obxecto ríxido ao longo da ranura para soltar toda a tapa traseira.

Unha vez aberta, a pila usada debe retirarse do portapilas e substituíla por outra nova do mesmo tipo, respectando a polaridade.



Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos fixos
Frecuencia de funcionamento	240 - 434 MHz
Número de botóns	4
Número máximo de códigos	4
Alcance	< 100 metros
Cor LED de estado	Vermello
Batería	1 x 3V (tipo CR2032)
Sistema compatible	Kaptia Klever
Actualizable	Si

Importante: O conector de programación só debe usarse para programar o dispositivo. O uso deste conector para calquera outro propósito pode danar o dispositivo.