

Multi II 433



Guía rápida de utilización

09/2024

Introdución

Os modelos Multi II permiten copiar ou programar a maioría dos controis de código fixo e evolutivo do noso catálogo.

Este mando a distancia foi deseñado para poder copiar distintos tipos de códigos (fixos e evolutivos) cuxas frecuencias estean na banda de 433 MHz no mesmo mando a distancia. Grazas ás súas actualizacións periódicas, introdúcense novas compatibilidades de forma remota nestes dispositivos, o que evita devolucións e reduce o *stock*.

Este dispositivo é compatible co sistema Kaptia Klever.



Funcionamento

Para programar o control remoto, debe estar conectado ao cable micro USB do duplicador Kaptia Klever. A aplicación guiarache a través de todos os pasos necesarios ata completar a programación.

Funcións avanzadas

Este mando permite combinacións de botóns, que se poden programar para aumentar o número de códigos no mesmo control remoto. Para transmitir estes códigos hai que premer ao mesmo tempo os botóns indicados (ver imaxe).



Botón traseiro

Este botón empregarase para abrir vía radio naqueles modelos de mando a distancia que o permitan. Para iso, preme o botón traseiro e, a continuación, preme o botón frontal (ou combinación) correspondente ao control desexado mentres o LED (verde) parpadea.

Luz indicadora

O LED do dispositivo informa das seguintes situacións:

O LED parpadea en verde regularmente mentres se preme o botón	O código transmítese normalmente
O LED parpadea en vermello unha vez cando preme un botón	O botón pulsado non está programado
O LED parpadea en vermello 3 veces cando finaliza unha transmisión	A batería está baixa. A batería debe ser substituída.
O LED verde parpadea cada segundo despois de premer o botón traseiro	Espera a que o usuario preme un dos botóns/combinación para acceder ao modo de apertura da programación

Substitución da batería

Este mando a distancia funciona con 1 pila NON RECARGABLE tipo CR2032.

Para substituílas, debes mover a muesca do lado dereito cunha moeda ou obxecto similar ata que se abra.

Unha vez aberto, as pilas usadas deberán retirarse do portapilas e substituílas por outras novas do mesmo tipo, respectando a polaridade.

Muesca lateral



Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos fixos e evolutivos (ver lista de compatibilidade)
Frecuencia de funcionamento	Banda 433MHz
Número de botóns	3
Número máximo de códigos	7 (permite combinacións)
Alcance	< 100 metros
Cor LED de estado	Verde/Vermello
Batería	1 x 3V (tipo CR2032)
Sistema compatible	Kaptia Klever / Key
Actualizable	Si

Importante: O conector de programación só debe usarse para programar o dispositivo. O uso deste conector para calquera outro propósito pode danar o dispositivo.