

Simply II 433 *Simply II 868*



Guía rápida de utilización

09/2024

Introdución

Os novos modelos Simply II permiten copiar e/ou programar a maioría dos controis de código fixo ou evolutivos do noso catálogo.

Estes mandos foron deseñados de forma que sexan capaces de reproducir as características de transmisión dos mandos orixinais. Grazas ás actualizacións periódicas, introdúcense novas compatibilidades de forma remota nestes dispositivos, o que evita devolucións e permite reducir o *stock*.

Existen modelos para a banda de 433 e 868 MHz, ambos compatibles co sistema Kaptia Klever.



Funcionamento

Para programar o control remoto, debe estar conectado ao cable micro USB do duplicador Kaptia Klever. A aplicación guiarache a través de todos os pasos necesarios ata completar a programación.

Luz indicadora

O LED do dispositivo informa das seguintes situacións:

O LED parpadea regularmente mentres se preme o botón	O código transmítese normalmente
O LED parpadea 2 veces cando preme un botón	O mando a distancia (ou botón) non está programado*
O LED parpadea 3 veces cando preme un botón	A batería está baixa. A batería debe ser substituída.

* Nota

Dependendo do tipo de código cargado no control remoto, esta indicación pode ser lixeiramente diferente. Se tes dúbidas, ponte en contacto con Kaptia.

Substitución da batería

Este mando a distancia funciona con 1 pila NON RECARGABLE tipo CR2032.

Para substituílas, debes mover a muesca do lado dereito cunha moeda ou obxecto similar ata que se abra.

Unha vez aberto, as pilas usadas deberán retirarse do portapilas e substituílas por outras novas do mesmo tipo, respectando a polaridade.

Muesca lateral



Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos fixos e evolutivos (ver lista de compatibilidade)
Frecuencias de funcionamento	433 / 868 MHz (dependendo do modelo)
Número de botóns:	3
Número máximo de códigos	1/3 (dependendo do tipo de código)
Alcance	< 100 metros
Cor LED de estado	Branco
Batería	1 x 3V (tipo CR2032)
Sistema compatible:	Kaptia Klever / Key (só modelo 433)
Actualizable:	Si

Importante: O conector de programación só debe usarse para programar o dispositivo. O uso deste conector para calquera outro propósito pode danar o dispositivo.