

Unik 4B



Guía rápida de utilización

09/2024

Introdución

O novo modelo Unik 4B permite copiar e/ou programar a maioría dos controis de código fixo e evolutivos do noso catálogo.

Este mando a distancia foi deseñado para poder programar simultaneamente distintos tipos de códigos (fixos e evolutivos), cada un coa súa propia frecuencia. Grazas ás actualizacións periódicas, introdúcense novas compatibilidades de forma remota nestes dispositivos, o que evita devolucíons e permite reducir o *stock*.

Este dispositivo é compatible co sistema Kaptia Klever.



Funcionamento

Para programar o control remoto, debe estar conectado ao cable micro USB do duplicador Kaptia Klever. A aplicación guiarache a través de todos os pasos necesarios ata completar a programación.

Funcións avanzadas

Este control remoto permite combinacións de botóns, que se poden usar para aumentar o número de códigos no mesmo dispositivo. Para transmitilos hai que premer ao mesmo tempo os botóns indicados (ver imaxe).



Botón traseiro

Este botón empregarase para abrir vía radio naqueles modelos de mando a distancia que o permitan. Para iso, preme o botón traseiro e, a continuación, preme o botón frontal (ou combinación) correspondente ao control desexado mentres o LED (laranja) parpadea.

Luz indicadora

O LED do dispositivo informa das seguintes situacións:

O LED parpadea regularmente en laranxa mentres se preme o botón	O código transmítese normalmente
O LED parpadea en vermello unha vez cando preme un botón	O botón pulsado non está programado
O LED parpadea en vermello 3 veces cando preme un botón	A batería está baixa. A batería debe ser substituída
O LED laranxa parpadea cada segundo despois de premer o botón traseiro	Espera a que o usuario preme un dos botóns/combinación para acceder ao modo de apertura da programación

Substitución da batería

Este mando a distancia funciona con 1 pila NON RECARGABLE tipo CR2032.

Para substituíla, debes quitar o parafuso traseiro e despois deslizar un obxecto ríxido ao longo da ranura para soltar toda a tapa traseira.

Unha vez aberta, a pila usada debe retirarse do portapilas e substituíla por outra nova do mesmo tipo, respectando a polaridade.



Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos fixos e evolutivos (ver lista de compatibilidade)
Frecuencia de funcionamento	Bandas 433 e 868 MHz
Número de botóns	4
Número máximo de códigos	8 (permite combinacións)
Alcance	< 100 metros
Cor LED de estado	Laranxa/Vermello
Batería	1 x 3V (tipo CR2032)
Sistema compatible	Kaptia Klever / Key
Actualizable	Si

Importante: O conector de programación só debe usarse para programar o dispositivo. O uso deste conector para calquera outro propósito pode danar o dispositivo.