

EV^d



Guia de utilização rápida

09/2024

Introdução

O novo comando digital FV (FV ^d) permite a cópia e/ou programação de controles de código fixo com frequências entre 240 e 434 MHz.

Cada botão pode ser configurado de forma independente, para que o comando possa ter simultaneamente diferentes códigos em diferentes frequências.

Este dispositivo é compatível com o sistema Kaptia Klever e permite a cópia da maioria dos códigos fixos do mercado.



Operação

Para programar o comando, ele deve estar conectado ao cabo micro USB da duplicadora Kaptia Klever. O aplicativo irá guiá-lo por todas as etapas necessárias até que a programação seja concluída.

Luz indicadora

O LED do dispositivo reporta as seguintes situações:

O LED pisca regularmente enquanto o botão é pressionado	O código é transmitido normalmente
O led pisca 2 vezes	O botão não está programado
O LED pisca 5 vezes	Consulte Kaptia
O led pisca 3 vezes	A bateria está fraca. A bateria deve ser substituída.

Substituição da bateria

Este comando funciona com 1 pilha NÃO RECARREGÁVEL tipo CR2032.

Para substituí-lo, é necessário remover o parafuso traseiro e deslizar um objeto rígido ao longo do slot para liberar toda a tampa traseira.

Depois de aberta, a bateria usada deve ser retirada do porta-pilhas e substituída por uma nova do mesmo tipo, respeitando a polaridade.



Características técnicas

Códigos compatíveis	Códigos fixos
Frequência operacional	240 - 434 MHz
Número de botões	4
Número máximo de códigos	4
Alcance	<100 metros
Cor do LED de status	Vermelho
Bateria	1x3V (tipo CR2032)
Sistema compatível	Kaptia Klever
Atualizável	Sim

Importante: O conector de programação só deve ser utilizado para programar o dispositivo. Usar este conector para qualquer outra finalidade pode danificar o dispositivo.