

Simply II 433 *Simply II 868*



Guia de utilização rápida

09/2024

Introdução

Os novos modelos Simply II permitem copiar e/ou programar a maioria dos comandos de código fixo ou evolutivo do nosso catálogo.

Esses comandos foram projetados de forma que sejam capazes de reproduzir as características de transmissão dos comandos originais. Graças às atualizações periódicas, novas compatibilidades são introduzidas remotamente nestes dispositivos, o que evita devoluções e permite reduzir o *estoque*.

Existem modelos para a faixa de 433 e 868 MHz, ambos compatíveis com o sistema Kaptia Klever.



Operação

Para programar o comando, ele deve estar conectado ao cabo micro USB da duplicadora Kaptia Klever. O aplicativo irá guiá-lo por todas as etapas necessárias até que a programação seja concluída.

Luz indicadora

O LED do dispositivo reporta as seguintes situações:

O LED pisca regularmente enquanto o botão é pressionado	O código é transmitido normalmente
O LED pisca 2 vezes quando você pressiona um botão	O comando (ou botão) não está programado*
O LED pisca 3 vezes quando você pressiona um botão	A bateria está fraca. A bateria deve ser substituída.

* Observação

Dependendo do tipo de código carregado no comando, esta indicação pode ser ligeiramente diferente. Se você tiver dúvidas, entre em contato com Kaptia.

Substituição da bateria

Este comando funciona com 1 pilha NÃO RECARREGÁVEL tipo CR2032.

Para substituí-los, deve-se alavancar o entalhe do lado direito com uma moeda ou objeto semelhante até que ele abra.

Depois de abertas, as pilhas usadas devem ser retiradas do porta-pilhas e substituídas por novas do mesmo tipo, respeitando a polaridade.

Entalhe lateral



Características técnicas

Códigos compatíveis	Códigos fixos e evolutivos (ver lista de compatibilidade)
Frequências operacionais	433/868 MHz (dependendo do modelo)
Número de botões:	3
Número máximo de códigos	1/3 (dependendo do tipo de código)
Alcance	<100 metros
Cor do LED de status	Branco
Bateria	1x3V (tipo CR2032)
Sistema suportado:	Kaptia Klever / Key (somente modelo 433)
Atualizável:	Sim

Importante: O conector de programação só deve ser utilizado para programar o dispositivo. Usar este conector para qualquer outra finalidade pode danificar o dispositivo.