

Lectores de memoria

Modelos

Nice® OXI



Guía rápida de utilización

09/2024

Introdución

O lector de memoria para Nice® OXI permite ler e escribir datos en receptores Nice® OXI, Nice® OXIBD e Nice® OX2.

A súa finalidade é permitir que se activen comandos non utilizados en instalacións que xa non permiten rexistros de novos comandos.

Este módulo é compatible co sistema Kaptia Klever.



Funcionamento

Para utilizar o módulo, debe estar conectado ao cable micro USB do duplicador Kaptia Klever. Un dos receptores Nice® compatibles debe estar conectado á toma do receptor, respectando a posición indicada na serigrafía.

A aplicación guiarache a través de todos os pasos para completar todo o proceso.

Como norma xeral, os pasos a seguir son os seguintes:

- 1 - Quitar enerxía do cadro de control
- 2- Desconecta o receptor
- 3- Conecta o módulo de lectura ao dispositivo Klever
- 4- Conecte o receptor Nice® ao módulo de lectura
- 5- Proceda á operación de lectura/escritura mediante a aplicación Klever
- 6- Cando remate, desconecte o receptor Nice® do módulo de lectura
- 7- Volve conectar o receptor ao cadro de control
- 8- Volve alimentar o cadro

Importante

Recoméndase desconectar a alimentación do panel de control sempre que se vaia manipular, para evitar que os datos do receptor se danen accidentalmente.

Indicadores luminosos

O lector de memoria dos receptores Nice® ten 3 indicadores LED:

O primeiro deles indica que o módulo recibiu enerxía do duplicador Kaptia Klever.

O segundo indicador LED parpadeará cada vez que haxa comunicación entre ambos os dispositivos (módulo e duplicador).

O terceiro indicador LED mostra o estado de carga da batería interna do lector. A cor vermella indica que a batería se está cargando. A cor verde indica que a carga da batería está completa.

Carga da batería

Este dispositivo de lectura contén unha batería interna recargable. Normalmente, esta batería pode soportar un gran número de operacións antes de que se esgote. O nivel de carga dispoñible pódese ver na aplicación Klever.

Para cargar só tes que conectar o módulo directamente a un cargador estándar de teléfono móbil ou a un PC. Cando o conectes, acenderase o LED de enerxía verde e, despois duns segundos, comezará o proceso de carga.

Se é necesario cargar a batería, o LED de estado de carga da batería iluminarase en vermello. En caso contrario, iluminarase de cor verde.

Características técnicas

Modelos Nice® compatibles	OXI, OXIBD, OX2
Cor LED de alimentación	Verde
Cor LED de estado	Azul
LED de estado de carga da batería	Vermello/Verde
Batería	LiPo - 250mA
Sistema compatible	Kaptia Klever
Actualizable	Non

Importante: o conector da interface Klever só debe utilizarse para a comunicación co duplicador Kaptia Klever ou para cargar a batería. O uso deste conector para calquera outro propósito pode danar o dispositivo.